



機能・装備を一新した「ハイピックリフト」

ハイピックリフトは、運転者が荷台に乗り、昇降して小出し作業を行うフォークリフトです。使いやすさの頂点を目指して機能や装備を一新、さらに進化を遂げたハイピックリフト。TOYOTA L&Fからの新提案です。

業界初

ストレスを感じさせない操作性。

手にフィットしやすい形状のアクセルグリップと、微操作性などに優れた荷役サムレバーを採用。さらにアクセルグリップと荷役サムレバーを連結させることで、確実かつスムーズな走行・荷役操作を高いレベルで実現しました。



前方手前の広い視野を確保。

従来車に対して改良要望の多かった前方視野の拡大を図りました。フードの高さや形状を見直し、すっきりと見やすい抜群の前方視界を確保。また、フード端部と中央にマーカーを設置し使いやすさも向上しました。



長時間稼働で作業効率をアップ。

新開発の荷役・走行ACモーターを採用。これにより従来車に比べ約80%稼働時間が長くなり、作業効率アップに貢献します。



物流ビジネスにもっと効率を。



GOOD DESIGN
NEW ハイピックリフト

進化に進化を重ねて、使いやすさの頂点へ。

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| <p>■トヨタL&F福川株式会社
北海道旭川市神楽岡14条8-1-10... 0166-66-6161</p> <p>■トヨタL&F札幌株式会社
北海道札幌市豊平区月寒中央通7-7-17... 011-851-6211</p> <p>■トヨタL&F釧路株式会社
北海道釧路市星が浦大通4-3-43... 0154-51-8521</p> <p>■トヨタL&F青森株式会社
青森県青森市合浦2-19-34... 017-742-1121</p> <p>■トヨタL&F岩手株式会社
岩手県紫波郡矢野町流通センター南3-10-2... 019-638-4611</p> | <p>■トヨタL&F宮城株式会社
宮城県黒川郡富谷町成田9-8-2... 022-351-5621</p> <p>■トヨタL&F秋田株式会社
秋田県秋田市御所野浦本2-1-18... 018-826-0800</p> <p>■トヨタL&F山形株式会社
山形県山形市荒橋町2-1-95... 023-622-1911</p> <p>■トヨタL&F福島株式会社
福島県郡山市田村町金屋字マセロ367... 024-943-3051</p> <p>■トヨタL&F茨城株式会社
茨城県東茨城郡茨城町前田字東の原1697... 029-292-1941</p> <p>■トヨタL&F栃木株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地37-2... 028-661-5000</p> <p>■トヨタL&F群馬株式会社
群馬県高崎市緑町3-1-9... 027-361-5000</p> | <p>■トヨタL&F埼玉株式会社
埼玉県鴻巣市箕田3378-1... 048-596-1231</p> <p>■トヨタL&F千葉株式会社
千葉県千葉市美浜区新港70-2... 043-242-0555</p> <p>■トヨタL&F東京株式会社
東京都品川区東品川3-7-6... 03-3472-5211</p> <p>■トヨタL&F神奈川株式会社
神奈川県横浜市中央区本牧十二天2-8... 045-625-1811</p> <p>■トヨタL&F新潟株式会社
新潟県新潟市東区竹尾762... 025-273-3191</p> <p>■トヨタL&F山梨株式会社
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居709-1... 055-268-0644</p> <p>■トヨタL&F富山株式会社
富山県富山市田中町4-18-30... 076-439-3333</p> | <p>■トヨタL&F石川株式会社
石川県金沢市福増町北836... 076-287-5000</p> <p>■トヨタL&F福井株式会社
福井県福井市今市町第38-10... 0776-38-0018</p> <p>■トヨタL&F長野株式会社
長野県長野市青木町朝島608-4... 026-286-3200</p> <p>■トヨタL&F静岡株式会社
静岡県静岡市葵区日出町9-12... 054-251-0333</p> <p>■トヨタL&F中部株式会社
愛知県名古屋市中区白金3-7-12... 052-882-6411</p> <p>■トヨタL&F近畿株式会社
大阪府大阪市此花区西九条1-1-51... 06-6462-5301</p> <p>■トヨタL&F兵庫株式会社
兵庫県西宮市西宮浜2-29... 0798-38-1678</p> | <p>■トヨタL&F奈良株式会社
奈良県磯城郡田原本町唐古296-1... 0744-33-6081</p> <p>■トヨタL&F和歌山株式会社
和歌山県和歌山市三草310... 073-446-1235</p> <p>■トヨタL&F岡山株式会社
岡山県岡山市北区久米160... 086-241-5043</p> <p>■トヨタL&F広島株式会社
広島県広島市西区高工センター2-16-10... 082-279-0300</p> <p>■トヨタL&F山口株式会社
山口県防府市大字榑松492... 0835-38-3111</p> <p>■トヨタL&F徳島株式会社
徳島県徳島市昭和町8-17-1... 088-626-0422</p> <p>■トヨタL&F香川株式会社
香川県高松市宮分寺町福家甲1129-2... 087-874-2300</p> | <p>■トヨタL&F西四国株式会社
愛媛県松山市大町3-150-20... 089-967-6555</p> <p>■トヨタL&F福岡株式会社
福岡県福岡市博多区東比恵4-5-14... 092-475-4009</p> <p>■トヨタL&F熊本株式会社
熊本県熊本市上熊本2-4-22... 096-322-5391</p> <p>■トヨタL&F大分株式会社
大分県大分市花高3-10-6... 097-552-1001</p> <p>■トヨタL&F宮崎株式会社
宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田654... 0985-39-5115</p> <p>■トヨタL&F鹿児島株式会社
鹿児島県鹿児島市谷山港3-1-44... 099-261-0001</p> <p>■トヨタL&F沖縄株式会社
沖縄県那覇市港町2-19-2... 098-860-5008</p> |
|---|---|---|--|---|---|